



FONCTIONS ET TOUCHES DE COMMANDE

1. TOUCHE M / A - ARRÊT ALARME
2. TOUCHE SOURCE
3. TOUCHE MEMOIRE / REGLAGE HORLOGE
4. RÉGLER, ACTIVER-DÉSACTIVER ALARME 1
5. TOUCHE RAPPEL D'ALARME / VEILLE AUTOMATIQUE / RETROECLAIRAGE
6. RÉGLER, ACTIVER-DÉSACTIVER ALARME 2
7. TOUCHE RETRO
8. TOUCHE MEMOIRE SUIVANTE / LECTURE / PAUSE / COUPLAGE
9. TOUCHE AVANCER
10. TOUCHE VOLUME
11. HAUT-PARLEUR
12. BOUTON DE REGLAGE
13. COMPARTIMENT A PILES (EN DESSOUS DE L'APPAREIL)
14. ECRAN
15. PLAQUE SIGNALÉTIQUE (EN DESSOUS DE L'APPAREIL)
16. ENTRÉE DE JACK
17. ENTRÉE COURANT DC
18. PORT USB DE CHARGE
19. ANTENNE FM

ECRAN LED



PRÉPARATION POUR L'UTILISATION

Branchement de l'adaptateur secteur : Le radioréveil peut être alimenté par un adaptateur secteur externe fournissant un courant continu de 1,5 A à 5 V (fourni).

BRANCHEMENT DE L'ALIMENTATION

Branchez l'adaptateur secteur dans une prise secteur, et la fiche CC de l'adaptateur secteur dans l'entrée DC IN à l'arrière de l'appareil. Cet appareil utilise une pile de secours au 3V (2 piles « AAA ») (non fournie). Insérez la pile dans le compartiment à pile, en veillant à ce que les pôles positifs et négatifs (+ et -) de la piles correspondent à ceux indiqués dans le compartiment à pile. En cas de panne de courant, le radioréveil passe automatiquement sur l'alimentation par pile, ainsi l'heure et le minuteur continuent de fonctionner. Une fois le courant rétabli, le radioréveil sera à nouveau alimenté par le secteur.

POUR REGLER L'HORLOGE MANUELLEMENT :

1. Appuyer et maintenir la touche REGLAGE HORLOGE (3) en mode veille et la maintenir plus de 2 secondes pour entrer en mode réglage de l'heure. « 24 Hr » clignotera.
2. Tourner le BOUTON DE REGLAGE (12) pour régler le mode « 12h » ou « 24h ».
3. Appuyer sur la touche REGLAGE HORLOGE (3). L'heure clignote.
4. Tourner le BOUTON DE REGLAGE (12) pour régler l'horloge et appuyer sur la touche de réglage d'horloge, le réglage d'horloge est terminé.

Remarque :

- Appuyer sur la touche RETRO (7) pour ajuster en arrière.
- Appuyer sur la touche AVANCE (9) pour ajuster en avant.
- Maintenir appuyé la touche RETRO (7) ou AVANCE (9) pendant 2 secondes pour permettre l'avance automatique.

REGLAGE DES ALARMES :

1. Appuyer et maintenir la touche Alarme 1 (4) ou Alarme 2 (6) jusqu'à ce que l'heure d'alarme clignote.
2. Tourner le BOUTON DE REGLAGE (12) pour régler l'heure d'alarme désirée, appuyer sur la touche d'alarme et le réglage est terminé.

Remarque :

- Appuyer sur la touche RETRO (7) pour régler en arrière.
- Appuyer sur la touche AVANCE (9) pour ajuster en avant.
- Maintenir appuyé la touche RETRO (7) ou AVANCE (9) pendant 2 secondes pour permettre l'avance automatique.

ACTIVER/DESACTIVER L'ALARME

Maintenez appuyée la touche « ALARM 1 » (4)/« ALARM 2 » (6) pour activer ou désactiver l'alarme. Une fois une alarme est activée, le symbole de cloche sera affiché sur l'écran.

DUREE D'ALARME

L'alarme ou la radio continuera pendant 60 minutes si aucune touche n'est appuyée, puis elle s'arrêtera automatiquement, et attendra la même alarme le jour suivant.

FONCTION VIBREUR

Quand l'alarme sonne, appuyer sur Vibreur (5) ce qui activera la fonction Vibreur, l'alarme ou la radio s'arrêteront.

Remarque : L'intervalle de temps entre les vibrations est de 9 minutes (sans compter les seconds d'alarme)

Le vibreur s'arrêtera sauf si la touche M / A est appuyée (1) pour couper l'alarme ou la radio qui s'arrêteront automatiquement après 60 minutes.

VEILLE AUTOMATIQUE

Lors d'écoute à la radio, appuyez sur la touche VEILLE AUTOMATIQUE (5) pour passer en mode Veille automatique. Appuyez plusieurs fois sur la touche VEILLE AUTOMATIQUE (5) pour choisir le délai de veille automatique de 120 à 10 minutes. L'appareil s'éteint automatiquement après l'expiration du délai de veille automatique fixé.

REGLAGE DU RETROECLAIRAGE

En mode veille, appuyez sur la touche Dimmer (1) pour augmenter ou diminuer l'intensité de la luminosité de l'écran LED.

1. L'affichage de l'heure avec rétroéclairage faible est le réglage par défaut.
2. La consommation d'énergie augmente si le rétroéclairage de l'affichage de l'heure est élevé.

ECOUTER LA RADIO

1. Appuyez sur la touche MARCHE / ARRET (1) pour allumer l'appareil. Appuyer sur SOURCE (2) pour sélectionner le mode écoute de radio. Tourner le bouton réglage pour chercher la station désirée.
2. Si vous appuyez et maintenez la touche AVANCE (9) ou RETRO (7) pendant 1 seconde, puis relâchez, l'unité cherche automatiquement la station diffusant suivante.
3. Appuyez sur la touche ALLUMER-ETEINDRE (1) pour éteindre la radio.

POUR REGLER/RAPPELER DES STATIONS RADIO PREREGLEES

1. Appuyez sur la touche MARCHE / ARRET (1) pour allumer l'appareil. Appuyer sur SOURCE (2) pour sélectionner le mode écoute de radio. Tourner le bouton réglage pour chercher la station désirée.
2. Si vous appuyez et maintenez la touche AVANCE (9) ou RETRO (7) pendant 1 seconde, puis relâchez, l'unité cherche automatiquement la station diffusant suivante.
3. Appuyer et maintenir la touche de mémoire pendant 2 secondes ; « P01 » clignotera.
4. Appuyez de nouveau sur la touche memory /memory + pour mémoriser la station.
5. Répétez les étapes 2 à 4 pour d'autres stations.
6. L'appareil peut mémoriser 10 stations FM.
7. Quand « P01-P10 » clignote, appuyer sur la touche AVANCE (9) ou RETRO (7) pour sélectionner les chiffres pré-réglés.
8. Lors du rappel des stations pré-réglées, utilisez la touche memory + (8) pour sélectionner un numéro de pré-réglage.

Remarque :

Déployez complètement l'antenne FM pour obtenir la meilleure réception FM.

CONFIGURATION BLUETOOTH

La performance de la connectivité Bluetooth peut varier avec la marque et le modèle de l'appareil connecté. Pour un meilleur résultat, connecter les appareils Bluetooth incorporant Bluetooth 2.1+EDR et en utilisant la dernière mise à jour de matériel disponible sur l'appareil vendeur. La compatibilité avec tous les types d'appareil et de médias n'est pas garantie. Prise en compte des performances Bluetooth. S'assurer que la transmission de tous les appareils Bluetooth dans un rayon de 9m est coupée. La présence d'autres appareils Bluetooth fonctionnant pendant la connexion peut entraîner des difficultés opérationnelles. Bluetooth est une norme de radio-télécommunication à courte portée. L'émetteur et le récepteur Bluetooth de cette unité a une portée opérationnelle d'environ 9m en espace ouvert. Généralement, les appareils Bluetooth peuvent communiquer entre eux dans une pièce ou un bureau de dimension normale. Le fonctionnement entre des pièces différentes dépend de la construction.

Il est important de reconnaître le fait que la portée de communication Bluetooth peut être substantiellement réduite si le signal passe à travers un objet solide. Les corps humains, les murs en brique et en béton, et les gros meubles ou bibliothèques réduisent la portée opérationnelle de vos appareils Bluetooth. Le verre, les cloisons sèches ou les panneaux de bois, et les partitions de bureau peuvent avoir un effet moins sévère mais quand même notable. Vous devez positionner vos appareils Bluetooth près les uns des autres si vous remarquez des difficultés de communication.

La connexion de musique stéréo sur la connexion des mobiles nécessite d'être familier avec les fonctions Bluetooth de votre mobile. Comme chaque téléphone fonctionne légèrement différemment, vous devez vous familiariser avec les capacités Bluetooth de votre appareil avant de le connecter.

1. S'assurer que le Bluetooth de votre mobile est activé. Il vous faudra peut-être vous référer au mode d'emploi pour les détails.
2. Placer le radio et le téléphone à moins de 0,9 mètres l'un de l'autre.
3. Mettre en marche l'unité en appuyant sur Marche.
4. Appuyer sur Source pour mettre en mode Bluetooth. Le mode Bluetooth est indiqué par « BT ». L'indicateur d'appairage clignote brièvement.
5. En utilisant les commandes natives sur l'appareil Bluetooth, choisir "DENVER CRB-619BLACK MK2" dans les réglages

Bluetooth à appairer. Si votre appareil demande un mot de passe, saisissez le mot de passe par défaut 0 0 0 0. Voir le mode d'emploi de votre appareil pour les instructions pour l'appairage et la connexion des appareils Bluetooth.

6. Sélectionner et confirmer l'appairage de votre téléphone, la connexion sera terminée en quelques secondes et la radio produite un ton de confirmation. Quand l'appairage et la connexion sont établis, l'indicateur d'appairage clignotera lentement. Après l'appairage initial, l'unité reste appairée sauf si elle est désappairée manuellement ou effacée en raison d'une réinitialisation de l'appareil. Vous pouvez maintenant démarrer l'opération de streaming de musique Bluetooth.

LECTURE AUDIO SANS FIL

1. Pour appairer un appareil Bluetooth, suivez les instructions.
2. Utiliser les commandes natives sur l'appareil Bluetooth connecté pour sélectionner une piste.
3. Pour lire ou mettre en pause la piste sélectionnée, utiliser les commandes natives sur l'appareil Bluetooth connecté ou appuyer sur la touche Lecture / Pause.
4. Le signal Audio lu par l'appareil Bluetooth connecté sera entendu par les haut-parleurs.

CONNECTER UN TELEPHONE MOBILE VIA BLUETOOTH

Maintenez appuyée la touche Couplage (8) pendant 3 secondes. L'indicateur de couplage se met à clignoter rapidement et une tonalité de confirmation sera émise par la radio. Sélectionnez et confirmez le couplage sur votre téléphone mobile.

REMARQUE :

Certains téléphones mobiles peuvent se connecter/déconnecter à chaque appel. Il ne s'agit pas d'un problème avec votre appareil. Occasionnellement, en utilisant votre appareil, vous pouvez noter un comportement Bluetooth inattendu comme une déconnexion ou un son intermittent. Redémarrer l'accessoire Bluetooth en le coupant puis en le reconnectant.

ENTREE HAUT-NIVEAU

Nécessite un câble audio 3,5 mm (non fourni).

1. Insérez une extrémité du câble audio 3,5 mm dans la prise ligne de l'unité et l'autre extrémité dans un lecteur MP3 ou une

autre source audio.

2. Appuyer sur Source pour mettre en mode Ligne
3. Utilisez les commandes natives du lecteur MP3 ou autre appareil audio connecté pour lancer la lecture via le radioréveil.

PORT USB DE CHARGE

APPAREILS USB : 5 V CC

L'unité peut être utilisée comme chargeur pour vos téléphones mobiles et appareils USB.

Le connecteur ou le câble USB pour charger n'est pas fourni. (La longueur de câble ne dépasse pas 3m).

SPECIFICATIONS

Gamme de fréquences	: 87,5 – 108 MHz.
Piles de dépannage	: 3V (2 piles « AAA ») non fournies
Adaptateur de courant	: Entrée 100-240 V CA 50-60 Hz. Sortie 5 V CC1500 mAh.

REINITIALISATION

Si l'appareil ne répond pas ou présente un fonctionnement erratique ou intermittent, cela est peut-être dû à une décharge électrostatique (ESD) ou une surtension qui a déclenché le microcontrôleur intégré qui arrête automatiquement l'appareil. Si cela se produit, il suffit de débrancher le cordon d'alimentation, d'enlever la pile de secours et d'attendre au moins 3 minutes avant d'effectuer de nouveau les réglages de l'appareil.

AVERTISSEMENT

1. Ne posez aucune source de flamme nue, par exemple une bougie allumée, sur votre appareil.
2. Ne placez pas l'appareil dans une bibliothèque ou étagère fermée sans ventilation adéquate.
3. La fiche d'alimentation est utilisée comme dispositif de débranchement de l'appareil, elle doit rester facilement accessible.
4. Veuillez à ce que les ouvertures d'aération ne soient pas obstruées (par un journal, une nappe, un rideau, etc.).
5. L'appareil ne doit pas être exposé au ruissellement ni à la projection d'eau et aucun objet contenant un liquide, tel qu'un vase, ne doit être posé dessus.

6. Ne branchez pas l'antenne FM à une antenne extérieure.
7. L'appareil ne doit pas être exposé à la lumière directe du soleil, à des températures excessives, humidité, vibrations ou placé dans un environnement poussiéreux.
8. N'utilisez pas de solvants abrasifs tels que benzène ou diluant pour nettoyer la surface de l'appareil. Pour nettoyer, utilisez un chiffon propre et doux avec un détergent non-abrasif.
9. N'essayez jamais d'insérer des fils, des épingles ou d'autres objets similaires dans les fentes ou les ouvertures d'aération de l'appareil.
10. N'exposez pas la pile à une source de chaleur excessive (rayons directs du soleil, feu, etc.).
11. Veillez à vous débarrasser de vos piles usées d'une manière qui ne nuise pas à l'environnement.
12. À la fin de son cycle de vie, ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères ; le remettre à un centre de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques. En procédant au recyclage de ce produit, certains des matériaux peuvent être réutilisés. Vous apportez ainsi une contribution importante à la protection de notre environnement. Veillez vous informer sur la décharge prévue pour cela auprès des autorités locales.

ATTENTION

Toute erreur de positionnement de la pile vous expose à un risque d'explosion.

Remplacez la pile uniquement par une pile de même type ou d'un type équivalent.



MISE AU REBUT D'APPAREILS ET DE BATTERIES USAGES :

1. Lorsque ce symbole d'une poubelle à roue barrée est attaché à un produit, cela signifie que le produit est couvert par la Directive Européenne.
2. Tous les produits électriques et électroniques, y compris les batteries, doivent être mis au rebut séparément des ordures ménagères mais dans des centres de collectes prévus à cet effet par les pouvoirs publics et les autorités locales.

3. La mise au rebut correcte de votre appareil usagé aidera à prévenir les conséquences négatives potentielles contre l'environnement et la santé humaine.
4. Pour plus d'informations sur le mode d'élimination de votre appareil usagé, veuillez prendre contact avec les pouvoirs publics locaux, le service de traitement des déchets, ou l'endroit où vous avez acheté le produit.

TOUS DROITS RÉSERVÉS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Les appareils électriques et électroniques contiennent des matériaux, composants et substances qui peuvent nuire à votre santé et à l'environnement, si ces déchets (appareils électriques et électroniques) ne sont pas traités de façon appropriée.

Les appareils électriques et électroniques sont marqués du symbole d'une poubelle barrée, comme illustré ci-dessus. Ce symbole indique que les appareils électriques et électroniques doivent être collectés et jetés de façon séparée des ordures ménagères.

Des points de collecte existent dans toutes les villes où des appareils électriques et électroniques peuvent y être déposés gratuitement en vue de leur recyclage. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès des autorités locales de la ville.

Par la présente, Inter Sales A/S, déclare que ce produit (CRB-619) est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. Une copie de la Déclaration de Conformité peut être obtenue à l'adresse :

Importateur :
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22,
DK-8250 Egaa, Denmark
www.facebook.com/denverelectronics