

Guida per l'utente



FAS-1805

Denver.eu

Facebook.com/Denver.eu

Informazioni sulla sicurezza

Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto per la prima volta. Conservare le istruzioni per riferimento futuro.

1. Avvertenza: Il prodotto contiene una batteria agli ioni di litio.
2. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici per evitare che venga masticato o ingerito.
3. La temperatura di esercizio e stoccaggio del prodotto va da 0 gradi Celsius a 40 gradi Celsius. Temperature inferiori o superiori potrebbero comprometterne il funzionamento.
4. Non aprire mai il prodotto. Il contatto con i componenti elettronici interni può provocare una scossa elettrica. Le riparazioni o la manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato.
5. Non esporre a fonti di calore, acqua, umidità o luce solare diretta!
6. L'unità non è resistente all'acqua. In caso di penetrazione di copri estranei o di acqua all'interno dell'unità, sussiste il pericolo di incendio o di scossa elettrica. In caso di penetrazione di corpi estranei o di acqua all'interno dell'unità, interrompere immediatamente l'utilizzo.
7. Effettuare la carica solamente con l'adattatore fornito in dotazione. L'adattatore ad inserimento diretto è utilizzato come dispositivo di sezionamento e deve essere sempre accessibile. Quindi verificare che intorno alla presa di corrente vi sia uno spazio sufficiente per consentire un accesso agevole.
8. Evitare l'uso di accessori non originali insieme al prodotto in quanto essi potrebbero compromettere il suo corretto funzionamento.

1. **Messaggi**

Il servizio di messaggistica è una funzione dipendente dalla rete che consente di inviare messaggi SMS.

Contattare il gestore della rete per maggiori dettagli.

1.1. **Scrittura dei messaggi**

- Messaggio testuale

Funzione: Comporre un nuovo messaggio, salvarlo e/o inviarlo al destinatario.

Nota: per inviare un SMS, è necessario impostare il numero corretto del centro servizi SMS che può essere ottenuto dal proprio gestore di rete.

Durante la composizione, premere il pulsante # per modificare il metodo di immissione. Un messaggio di testo può contenere fino a 612 caratteri e può contenere immagini e suonerie (EMS).

- Invio a: Per inviare il messaggio composto, inserire il numero del destinatario utilizzando la tastiera o selezionare un contatto dalla Rubrica.
- Inserimento simbolo: Inserimento di un simbolo speciale
- Metodo di inserimento: Selezionare un altro metodo di immissione
- Inserimento modello: Scegliere un SMS preimpostato.

- Avanzate: È possibile selezionare il contatto e quindi aggiungere il suo numero di telefono
- Salvataggio: Salva il messaggio nelle bozze.

Nota: 1. Per inviare un SMS, è necessario impostare il numero corretto del centro servizi SMS che può essere ottenuto dal proprio gestore di rete.

2. Se [Impostazioni SMS/Impostazioni comuni/Salva messaggio inviato] è [Attivo], l'SMS inviato correttamente o meno verrà salvato nella Posta in uscita; in caso contrario l'SMS non verrà salvato.

1.2. **Posta in arrivo**

I messaggi SMS ricevuti possono essere archiviati nel telefono o nella memoria SIM.

Quando si riceve un messaggio, i toni o la vibrazione (come definiti nel menu [Profili utente/Opzioni profili/Personalizza/Impostazione toni/Tono messaggio]) avvisano l'utente e sullo schermo viene visualizzata l'icona relativa ai messaggi. Premere il tasto funzione sinistro [Visualizza] o il pulsante OK per leggere il nuovo messaggio, premere il tasto funzione destro [Annulla] per tornare, per accedere alla posta in arrivo e leggere il messaggio.

Se la memoria dei messaggi è piena, sul display lampeggiano “Memoria piena” e l'icona dei messaggi. Prima di poter ricevere nuovi messaggi, eliminare alcuni dei vecchi messaggi nella cartella Posta in arrivo. Se la capacità dei nuovi messaggi supera la capacità della posta in arrivo, le informazioni andranno perse.

Nell'elenco dei messaggi, premere il pulsante OK o il tasto funzione sinistro [Opzioni] per accedere al seguente menu:

- Visualizza: Per visualizzare il contenuto informativo.
- Rispondi: Per rispondere direttamente al mittente dell'SMS.
- Mittente chiamata: Per chiamare direttamente il mittente del messaggio.
- Inoltro: Per inoltrare il messaggio a un altro destinatario.
- Elimina: Per eliminare il messaggio.
- Elimina tutto: Per eliminare tutti i messaggi.
- Salva in rubrica: Per aggiungere il numero a un nuovo contatto o a un contatto esistente
- Avanzate: Altre impostazioni del telefono

Nota: 1. Per inviare un SMS, è necessario impostare il numero corretto del centro servizi SMS che può essere ottenuto dal proprio gestore di rete.

2. Se [Impostazioni SMS/Impostazioni comuni/Salva messaggio inviato] è [Attivo], l'SMS inviato correttamente o meno verrà salvato nella Posta in uscita; in caso contrario l'SMS non verrà salvato.

1.3. **Bozze**

Qui è possibile organizzare e accedere ai messaggi non completamente composti e salvati.

1.4. **In uscita**

Se viene selezionata l'opzione [Salva e invia] durante l'invio del messaggio, l'SMS inviato verrà salvato in Posta in uscita.

Nell'elenco dei messaggi inviati, premere il pulsante OK o il tasto funzione sinistro per leggere il messaggio selezionato.

1.5. **Messaggi inviati**

Se il messaggio viene inviato correttamente, l'SMS verrà salvato in Posta in uscita.

1.6. **Impostazioni SMS**

È possibile visualizzare la capacità e lo stato degli SMS, impostare i numeri della blacklist, ecc.

2. **Rubrica**

- Aggiungi un nuovo contatto

Questo menu consente di aggiungere una nuova voce nella scheda SIM o nella memoria del telefono. Inserire il numero di telefono direttamente in modalità standby, quindi premere il pulsante Opzioni per salvare il numero di telefono nella scheda SIM o nella memoria del telefono.

Per prima cosa occorre selezionare la posizione di archiviazione: SIM o memoria del telefono.

- SIM: Selezionare questa opzione, premere il pulsante OK o premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] per accedere al menu di inserimento del nome e digitare il nome corrispondente. Quindi premere il pulsante OK o il tasto funzione sinistro [Opzioni] per selezionare 'Fatto' e confermare.

Premere i pulsanti di navigazione per passare alla colonna dei numeri, inserire direttamente il numero di telefono e confermare, infine premere il pulsante OK o il tasto funzione sinistro [OK] e confermare per salvare. L'aggiunta della nuova voce alla scheda SIM è completata.

- Invia un messaggio di testo: Per inviare un messaggio di testo al destinatario attualmente registrato.
- Chiamata: Per comporre il numero di telefono attualmente selezionato.

- Modifica: Per modificare i nomi dei contatti e i numeri di telefono.
- Elimina: Per eliminare il record attualmente selezionato.
- Copia: Per copiare il contatto nella memoria del telefono cellulare, sulla SIM o sulla scheda di memoria.
- Aggiungi alla blacklist: Per aggiungere o rimuovere un numero alla/dalla blacklist
- Impostazioni rubrica: Qui vengono impostati i vari sottomenu della rubrica.

3. Centro chiamate

3.1 Cronologia delle chiamate:

Chiamate perse/Chiamate effettuate/Chiamate ricevute/Tutte le chiamate/Elimina tutti i registri/Timer chiamate

- Impostazioni di chiamata

È possibile selezionare SIM1 o SIM2 per impostare le opzioni delle impostazioni di chiamata come di seguito.

- Impostazioni avanzate

Altre impostazioni di chiamata

4. Giochi

I giochi disponibili sono una gara di F1 e Snake

5. Multimedia

5.1 Fotocamera

Il telefono è dotato di fotocamera. È possibile memorizzare le immagini nel telefono o personalizzare lo sfondo.

Nel menu di anteprima della foto, è possibile scegliere le seguenti operazioni premendo il tasto funzione sinistro nel menu a comparsa.

5.2 Visualizzatore immagini

Entrando in questa opzione è possibile visualizzare comodamente l'elenco delle foto salvate nell'album. Premere il pulsante OK per visualizzare la foto selezionata oppure premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] per le seguenti operazioni.

5.3 Registrazione video

Il telefono è dotato di una fotocamera per registrare video.

Nel menu di registrazione video è possibile scegliere le seguenti operazioni premendo il tasto funzione sinistro nel menu a comparsa.

5.4 Riproduzione video

Questo menu consente di riprodurre i video archiviati nel telefono o nella memory card. Nota: Il telefono supporta la riproduzione di video in formato .avi/.mp4/.3gp.

Le opzioni elencate nel menu permettono l'invio tramite Bluetooth, la modifica del nome, l'eliminazione dei file e l'ordinamento dell'elenco.

Accedere al menu di anteprima video, premere il pulsante OK o il

tasto funzione sinistro [Opzioni] per le seguenti operazioni: Premere il pulsante OK per mettere in pausa/riprodurre, il tasto funzione sinistro/destro per passare da un video all'altro e premere i pulsanti su/giù per riprodurre/reimpostare il paesaggio. Utilizzare il pulsante */# per regolare il volume.

5.5 Lettore audio

Riproduce i file audio salvati nel telefono o nella memory card.

Nel menu di riproduzione, premere il pulsante OK per selezionare 'Riproduci/Pausa',

Premere il tasto funzione sinistro/destro per passare da un brano all'altro e premere i pulsanti su/giù per ripetere/riprodurre in ordine casuale. Utilizzare il pulsante */# per regolare il volume.

Premere il tasto funzione sinistro [Elenco] per accedere al menu della Platinum, premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] per accedere al menu del lettore MP3.

5.6 Registratore di suoni

Il telefono può registrare conversazioni telefoniche effettuate e suoni non di chiamata in formato AMR, WAV o AWB.

Selezionare l'opzione 'Registra', utilizzare il tasto funzione sinistro per avviare o mettere in pausa la registrazione e utilizzare il tasto funzione destro per interrompere la registrazione. Selezionare 'Sì' per memorizzare l'audio registrato.

Dopo aver registrato l'audio, scorrere fino al file e premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] per visualizzare le seguenti opzioni:

- Nuova registrazione: Per registrare un nuovo audio.
- Elenco: Per registra un elenco audio.
- Impostazioni: Per selezionare la memoria del telefono o la memory card come posizione di archiviazione

Nota: Premere [OK] per avviare la registrazione.

5.7 Radio FM

Nel menu della radio FM, premere i pulsanti di navigazione sinistra/destra per la ricerca automatica dei canali avanti/indietro, finché non viene trovato un canale. Premere i pulsanti di navigazione su/giù per aumentare/diminuire la frequenza di 0,1 MHz.

Utilizzare il pulsante */# per regolare il volume.

Premere il pulsante OK per mettere in pausa la riproduzione FM, premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] per accedere al seguente menu: Elenco canali, Inserimento manuale, Ricerca automatica e Impostazioni.

6. File Manager

Le posizioni di memoria disponibili vengono visualizzate nel menu del file manager (memoria telefono o memory card); la memoria totale e quella libera sono mostrate in alto.

7. Profili

È possibile impostare varie modalità, come Generico, Silenzioso, Riunione e All'aperto

8. Impostazioni

8.1 Impostazioni doppia SIM

È possibile impostare la registrazione su scheda singola o doppia

8.2 Impostazioni del telefono

- Ora e data

- Imposta città di riferimento: Per impostare la città di riferimento del proprio cellulare.
- Imposta Ora/Data: Utilizzare i pulsanti di navigazione sinistro o destro per spostare il cursore in posizione e utilizzare il tastierino numerico per inserire il valore. Utilizzare i pulsanti di navigazione su o giù per alternare tra l'impostazione dell'ora e l'impostazione dei campi della data, quindi premere il pulsante OK per salvare.
- Imposta formato: Per impostare i formati di ora e data.
- Aggiornamento fuso orario: Scegli questa opzione per aggiornare il fuso orario.
- Lingua

È possibile selezionare la lingua del menu del telefono.

- Metodi di inserimento

Questo telefono offre modalità di inserimento diversificate per l'immissione delle lettere durante la modifica degli SMS e della rubrica.

Utilizzare il tasto # per passare da un metodo di inserimento all'altro; l'icona del metodo di inserimento corrispondente viene visualizzata nella parte inferiore del display.

- Impostazioni visualizzazione

È possibile impostare la visualizzazione dello sfondo, l'attivazione/disattivazione dell'animazione, il tempo della schermata di blocco, ecc.

- Pulsanti dedicati

Imposta e personalizza le funzioni dei quattro pulsanti di navigazione quando vengono premuti in modalità standby.

- Modalità aereo

8.3 Impostazioni di rete

Modifica la rete della scheda SIM.

8.4 Impostazioni di sicurezza

- Password del telefono

Il codice predefinito di fabbrica è "1234".

8.5 Connettività

- Dati account

Gestisce i dati relativi al proprio account.

8.6 Ripristino delle impostazioni di fabbrica

Ripristino impostazioni di fabbrica: Per riportare le impostazioni del telefono ai valori di fabbrica originali, inserire la password del telefono e selezionare [Sì] per ripristinare e riavviare (spegnere e riaccendere il telefono).

9. Extra

- Bluetooth

- Alimentazione: Attivare per consentire ad altri di trovare il tuo dispositivo.
- Visibilità: Attivare per consentire ad altri di trovare il tuo dispositivo.
- Il mio dispositivo: Trova il nome del dispositivo.
- Cerca dispositivo audio: Trova dispositivo audio.
- Il mio nome: Il nome del dispositivo.
- Avanzate: Altre configurazioni.

- Torcia

Per accendere o spegnere la torcia.

- Calcolatrice

Il telefono è dotato di una calcolatrice con quattro funzioni di base

per calcoli semplici.

- Calendario

Selezionare il menu del calendario: sarà visualizzato il calendario del mese, con la data del giorno mostrata in un colore speciale. Premere i pulsanti di navigazione per modificare data e calendario.

- Sveglia

Questo telefono permette di impostare fino a cinque sveglie, che funzionano ancora quando il telefono è spento.

- Orologio mondiale

Per visualizzare l'ora nelle varie parti del mondo.

È possibile impostare dei collegamenti per accedere rapidamente a una funzione.

- Scorciatoie

Permettono di accedere rapidamente a una funzione.

Nota: tutti i prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso. Ci riserviamo il diritto di correggere errori e omissioni nel manuale.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie incluse contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere pericolosi per la salute e per l'ambiente nel caso in cui il materiale di scarto (apparecchiature elettriche ed elettroniche e batterie) non venga gestito correttamente.

Gli apparati elettrici ed elettronici e le batterie sono contrassegnati con il simbolo del cestino barrato mostrato sopra. Questo simbolo indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie non devono essere smaltite con gli altri rifiuti domestici, ma separatamente.

È importante inviare le batterie usate alle strutture appropriate e predisposte. In questo modo si ha la garanzia che le batterie verranno riciclate in conformità alla normativa senza danneggiare l'ambiente.

Per le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie, tutte le città hanno stabilito dei sistemi di smaltimento che prevedono il conferimento gratuito presso le stazioni di riciclaggio oppure di raccolta porta a porta. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'ufficio tecnico municipale.

Con la presente, Denver A/S dichiara che il tipo di apparecchiatura radio FAS-1805 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità EU è disponibile al seguente indirizzo Internet: denver.eu quindi fare clic sull'icona di ricerca nella parte superiore del sito Web. Scrivere il numero di modello: FAS-1805. A questo punto accedere alla pagina del prodotto: la direttiva RED si trova nella sezione download/altri download.

Intervallo di frequenze operative:

EGSM (900) : 890.2-914.8 MHz

DCS (1800) : 1710.2-1784.8 MHz

Potenza massima in uscita: 0.018W

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danimarca

www.facebook.com/denver.eu