





## **DENVER IPC-330**

## **DENVER IPO-320**

### Contenido del paquete:



PNota: Algunos modelos no están equipados con antena externa

#### Procedimientos de instalación:



**Nota:** La primera vez que use la cámara IP, consulte los procedimientos aquí indicados.



Conecte la cámara con un cable de Internet al router y con el cable de alimentación a la red eléctrica, como se muestra en la imagen.

## 1. Instalación de la herramienta de búsqueda.



#### Introduzca el CD e instale el siguiente software:

1. Abra el archivo "IPC-330 & IPO-320" desde el "Explorador":

Haga clic en "Ajustes OCX"—"Siguiente"—"Instalar"—"Finalizar"

2. Abra el archivo "Herramienta de Búsqueda", copie "Herramienta de Búsqueda" en el escritorio y ejecútelo.

## 2. Iniciar sesión con la cámara IP en la LAN

Después de conectar correctamente el hardware, ejecute la herramienta de búsqueda "Herramienta de Búsqueda" y le aparecerá la dirección IP de la cámara automáticamente en la pantalla.

<b>DENVE</b>	R Search Tool	and the second	and a strength of the second s			
DEr	IVER"					
Device	Name	IP Address	P2P-ID	System Version	App Version	MAC
1	3louhoumenlouti	192.168.1.200:2000	JWEV-078461-MKPDZ	67.2.2.154	9.0.4.72	00-B1-C1
E	IP Camera	192.168.1.101:80	WXH-000002-BCFEB	V7.1.4.1.13	E-22.0.720.18	00-E0-F8
н	TPCAM	192.168.1.150:99		67.4.66.13	9.0.720.65	00-D0-B2
E		192.168.1.251:8082	HWAA-014476-EBAAC	V7.1.4.1.13	E-41.1.720.19	00-E0-F8
E		192.168.1.250:8081	HWAA-006106-EBAFC	V7.1.4.1.13	E-21.0.720.15	AC-A2-13
H	3loucriejian2	192.168.1.205:2005	JWEV-136168-VMPLP	67.4.64.45	9.0.720.65	00-D5-20
J	IPCAM	192.168.1.114:99	WXO-000002-EAEAD	67.2.6.10	9.0.4.72	00-D6-15
J	3louhoumenlouti	192.168.1.203:2003	JWEV-115132-DPHRB	67.2.2.185	9.0.4.72	00-D7-15
J	5louqianmenlouti	192.168.1.207:2007	JWEV-078380-HDKGG	67.2.2.154	9.0.19.45	00-97-98
•						•
Languag	e English				IP Match	

**Nota:** Si al ejecutar la herramienta de búsqueda le aparece La máscara subnet no

**coincide**, haga clic en

IP Match

En el software de búsqueda, haga doble-clic sobre la dirección de la cámara. En el explorador le aparecerá una interfaz de inicio de sesión como la siguiente:

Windows 安全	
The server 19 password. The	2.168.1.150 is asking for your user name and e server reports that it is from GoAhead.
	admin 密码 同 记住我的凭据
	确定 取消

**Nota: Usuario: admin Contraseña:** Ninguna/en blanco

(Por favor, por seguridad cambie la información de la cuenta después de iniciar sesión)

Después de introducir correctamente el nombre de usuario y la contraseña, la aparecerá la siguiente pantalla de inicio de sesión.

(soporta simultáneamente 6 visitantes en línea)

English   S OCX Dowr	venska   S 1load	spanish   Deutsch   French   Italian   Korean   Russian   Portugal   Japanese   polski   Danish   Finnish   简体中文   繁體中文
	Ø	ActiveX Mode (For IE Browser) Sign in
	0	Server Push Mode (For FireFox, Google Browser) Sign in
		No Plug-In Mode (for smartphone browserJPEG) Sign in
		attention: propose using 1024 * 768 screen resolution

Nota:

 Si utiliza el navegador Internet Explorer, seleccione el primer modo de inicio de sesión (Modo ActiveX) para iniciar sesión. SI usa otros navegadores, como Firefox, Safari o Google Chrome, debe seleccionar el segundo modo de inicio de sesión (Modo Server Push). No elija el modo equivocado, o no verá el vídeo. Por otra parte, al usar el modo Server Push, se pierden funciones como Grabación, Audio bidireccional, Control IR.

- 2) Si utiliza Internet Explorer para conectar la cámara por primera vez, tal vez no vea la imagen y en su lugar le aparezca un aviso de ActiveX. Haga clic sobre el aviso y ejecute la extensión de software (add-on), refresque la interfaz del Internet Explorer, vuelva a iniciar sesión con la cámara y a continuación, verá el vídeo en directo.
- A. Haga clic sobre "Descargar OCX" para descargarla e instalarla.
- B. Refresque la página web y vuelva a iniciar sesión, y verá el vídeo de la cámara como en el ejemplo siguiente

#### Preset 1 V OSD disable Rate 15 olution 640\*480 50 HZ Mode Brightness + 1 Contrast + 128 Ó 0 2015-10-08 19:26:18 IR **3louhoumenlouti** •□•⊞• 54

#### Vídeo en directo

## 3. Configuración inalámbrica

- 1) Haga clic sobre el icono para accede a la configuración de la "LAN inalámbrica".
- 2) Buscar señales wifi y seleccionar la SSID deseada
- Asegúrese de que todos los parámetros son iguales que los de su router, y escriba la clave de la red wifi.
- 4) Transcurridos 30 segundos, haga clic en "Comprobar", y una pantalla de notificación le mostrará si la configuración wifi es correcta
- 5) Si es correcta, vuelva atrás para seleccionar "Aplicar" y a continuación, desconecte el cable de red.

**Nota:** Si no puede encontrar la dirección IP de la cámara usando la herramienta de búsqueda, utilice el cable de internet para conectarse y comprobar la configuración wifi

	Device information	
	Device Status	Alias Settings
Device Firmware Version	67.2.6.10	Device date&Time
Device Embeded Web UI Version	9.0.4.72	Settings Users Settings
Alias	IPCAM	Multi-Device Settings
Device ID	WXO-000002-EAEAD	Basic Network Settings
Alarm Status	None	Wireless Lan Settings
UPnP Statusupnp	No Action	DDNS Service Settings
DDNS Status	No Action	Mail Service Settings
MAC	00:D6:15:04:21:FD	Ftp Service Settings
WIFI MAC	00:D6:15:04:21:FE	Alarm Service Settings
sd total capacity(M)	0 M	PTZ Settings
sd remaining capacity(M)	0 M	Local record path Upgrade Device
sd state	sd card is not inserted	Firmware
Language	English V	Record Schedule
		Alarm Log
	Refresh	Back

#### Comprobar el estado de conexión de la señal wifi

Checking WiFi, please wait about 30 seconds. Connected to WiFi successfully. Select "Apply" to save these settings.



## 4. Configuración del Servicio DDNS

- 1). Haga clic sobre el icono para acceder a la "Configuración del Servicio DDNS".
- 2). Elija el servidor DDNS e introduzca el nombre de usuario DDNS y la contraseña.
- 3). Aceptar, refrescar y a continuación, el estado DDNS cambiará a "DDNS correcto".

DDNS Service Settings								
DDNS Service	vipcam.org							
DDNS User	G1200							
DDNS Password	••••							
DDNS Status	DDNS Succeed							
proxy config is needed if the device is in China Mainland or HongKong								
Submit Refresh								

Así la dirección remota es http://G1200.vipcam.org. Para que funcione deberá usar la función enrutamiento de puertos de su router. Al hacerlo creará un servidor virtual;

introduzca la dirección IP y el puerto de su cámara.

## 5. Configuración del Servicio de correo y Configuración del Servicio de alarma

 Es necesario configurar el servicio de correo para la función de alarma. En el caso de que se active su cámara, esta le enviará un correo electrónico con fotos adjuntas. Para ello, debe asegurarse de que el servicio de correo está configurado correctamente y es probado con éxito.

Aquí tiene un ejemplo para Gmail.

		Device information
	Mail Service Settings	Alias Settings
Sender	······································	Device date&Time Settings
SMTP Server	smtp.gmail.com Please select	Users Settings
SMTP Port	465	Multi-Device Settings
OMIT FOR	400	Basic Network Settings
Need Authentication		Wireless Lan Settings
SSL	TLS 💌	UPnP Settings
SMTP User	v	DDNS Service Settings
SMTP Password		Mail Service Settings
omiti i dooword		Ftp Service Settings
Receiver 1	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	Alarm Service Settings
Receiver 2	22004 (002)@qq.com	PTZ Settings
Receiver 3		Local record path
receiver 5		Upgrade Device Firmware
Receiver 4		Alarm Log
	(Test) Please set at first, and then test	Back
	Submit Refresh	_

Enviará un correo electrónico si se activa la cámara.

#### Deberá introducir la siguiente información:

Remitente: Escriba su dirección de correo electrónico Receptor: Escriba su dirección de correo electrónico y otra diferente Usuario SMTP: Escriba el nombre de usuario del correo electrónico Contraseña SMTP: Escriba la contraseña de su correo electrónico

**Nota:** Esta función solo funciona si se accede a la cámara IP a través de la red. Si utiliza Gmail, el Puerto debe configurarse como 465 y SSL debe ser TLS. Y lo más importante, asegúrese de que su Gmail tiene el SMTP habilitado.

Le enviará una notificación tan pronto como se active la cámara (depende del modelo) Para la configuración del servicio de alarma use los mismos parámetros que los indicados en la captura de pantalla mostrada a continuación:

	_	_				_	_			-		-		_	_	_	_	_		_		_	_	Device information
								A	larm	n Ser	vice	Set	tings											Alias Settings
Motion Del	lect	Am	ned				~																	Device date&Time Settings
Motion Detect Sensibility 5 💌 The smaller the value, the more sensitive															Users Settings									
Alarm Input Armed																								Multi-Device Settings
				_		_			Alar	rm tr	igge	r eve	ent											Basic Network Settings
Alarm preset linkage												Wireless Lan Settings												
Olinkoas		Ala																					_	UPnP Settings
IO LIIIKage	Kage on Alarm													_	DDNS Service Settings									
Send Alarm Notification by Mail													Mail Service Settings											
Upload Image on Alarm												Ftp Service Settings												
Upload Int	erva	al (S	ecor	nds)	)		5																	Alarm Service Settings
	_	_		_					Alar	m A	rmir	ng Tir	me									_	_	PTZ Settings
Scheduler							5					-												Local record path
select all																						_	_	Upgrade Device Firmware
selectali	-	1	-	-	-		×1	_		-				-					-					Alarm Log
Day 0	1	1 2	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Back
Sun																Ш	Ш							
Mon																								
Tue																		Ш						
Wed									Ш															
Thu																								
Fri																								
Sat																								

Si deja la página de la cámara (navegador) active, en el caso de que se active la cámara se grabará 1 minuto.

## 6. Directorio de Grabación y Captura

	Record & Captur	eraui				
Record & Capture Path	D:\	select				
Record file length(MB)	100	Least 100MB , MAX 1000MB				
Record time length(Minute)	5	Least 5 Minutes , MAX 120 Minutes				
Reserved disk space(MB)	200	Least 200MB				
Record cover						

- Directorio de Grabación y Captura: Lugar donde se almacenarán los archivos, vídeos y fotos. (Si no puede seleccionar esto, fíjese en el Sistema Operativo de su PC y la versión de Internet Explorer. Por favor, use Internet Explorer.)
- Longitud del archivo grabado: Al menos 100 MB
- Tiempo de grabación: Al menos 5 minutos.
- Espacio del disco reservado: Si el espacio libre del disco de su PC es menor de 200MB, dejará de grabar.
- Sobrescribir grabaciones: Elimina los archivos antiguos cuando la capacidad del disco esté casi agotada.

# 7. Programación de grabaciones (Para la IPC-330 con función de grabación en tarjeta SD)

Esta sección explica la **Configuración de grabación en tarjeta SD**. Si la cámara tiene una tarjeta SD introducida, le aparecerá la capacidad de la tarjeta. Pero primero necesitará formatearla. Incluye las funciones: Reescribir grabaciones, Tiempo de grabación, Grabación por temporizador. La configuración es la siguiente:

		_								De		1.5.0	balul												Device information
										ree	COL	1 50	naui	e											Alias Settings
sd tota	I cap	acit	ty(M)	)		_	0	М																_	Device date&Time Setting
sd rem	aini	ng capacity(M) 0 M											Users Settings												
sd stat	e		sd card is not inserted Format										Multi-Device Settings												
Record	d cov	erag	ge					~																	Basic Network Settings
Record time (minute)											Wireless Lan Settings														
Recording uniterange, 5×160 minutes										UPnP Settings															
Timeri	reco	ding	9					<u> </u>																	DDNS Service Settings
select	all	_	_	_				~								_		_							Mail Service Settings
Day	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Ftp Service Settings
Sun																									Alarm Service Settings
Mon																									PTZ Settings
Tue																									Local record path
Wed																									Upgrade Device Firmware
Thu																									Record Schedule
Fri																									Alarm Log
Sat																									Back
Sat									3	Subr	nit	C	Refr	esh	]										Datk



Sobrescribir grabaciones: Elimina los archivos antiguos cuando la tarjera SD esté casi llena. Tiempo de grabación: Crea un archivo de vídeo cada 10 minutos.

Grabación por temporizador: Ajustar el tiempo, seleccionar todo, guardar grabaciones en la tarjeta SD.

Se puede reproducir el video en línea con el navegador **Internet Explorer**. Pulse el botón "Entrar" y elija el último código de inicio de sesión:

SD card vide	o playback	online(For	IE browser)
Sign in			



- 8. Actualizar el Firmware del dispositivo y el Registro del sistema
- 1). Con esta opción podrá reiniciar la cámara, recuperar la configuración de fábrica y actualizar el sistema.

	Upgrade Device Firmware		Device information Alias Settings
Restore Factory Settings	Restore Factory Settings		Device date&Time
Reboot Device	Reboot Device		Users Settings
Upgrade Device Firmware	浏览	Upgrade	Multi-Device Settings
Upgrade Device Embeded Web	浏览	Upgrade	Basic Network Settings
UI			Wireless Lan Settings
			DDNS Service Settings
			Mail Service Settings
			Ftp Service Settings
			Alarm Service Settings
			PTZ Settings
			Local record path Upgrade Device Firmware
			Record Schedule
			Alarm Log
			Back

2). El registro de alarmas lo proporcionan los administradores para supervisar los eventos generadores de alarma

					Device information
			Alarm Log		Alias Settings
gpio gpio	alarm 2015-09-10 alarm 2015-09-10	18:02:29 18:01:18		^	Device date&Time Settings
gpio	alarm 2015-09-10	18:00:08			Users Settings
gp10	alarm 2015-09-10	17:58:57			Multi-Device Settings
gpio	alarm 2015-09-10	17:56:36			Basic Notwork Sottings
gpio	alarm 2015-09-10	17:55:26			Dasic Network Settings
gpio	alarm 2015-09-10	17:54:16			Wireless Lan Settings
gpio	alarm 2015-09-10	17:53:05			DDNS Service Settings
gpio	alarm 2015-09-10	17:51:54			Mail Service Settings
apio	alarm 2015-09-10	17:49:33			Eta Candas Cattings
apio	alarm 2015-09-10	17:48:23			Ftp Service Settings
gpio	alarm 2015-09-10	17:47:12			Alarm Service Settings
gpio	alarm 2015-09-10	17:46:02			PTZ Settings
gpio	alarm 2015-09-10	17:44:51			Local record path
gpio	alarm 2015-09-10	17:43:41			Upgrade Device
gpio	alarm 2015-09-10	17:42:30			Firmware
apio	alarm 2015-09-10	17:40:09			Decend Cabadala
gpio	alarm 2015-09-10	17:38:59			Record Schedule
gpio	alarm 2015-09-10	17:37:48			Alarm Log
gpio	alarm 2015-09-10	17:36:38			Back
gpio	alarm 2015-09-10	17:35:27			
gpio	alarm 2015-09-10	17:34:16			
gpio	alarm 2015-09-10	17:33:00			
apio	alarm 2015-09-10	17:30:45			
gpio	alarm 2015-09-10	17:29:35			
gpio	alarm 2015-09-10	17:28:24		Ť	
			clear Refresh		

## 9. Configuración de red básica y Configuración PTZ

1). Use esta configuración para ajustar algunas funciones PTZ

		Device information
	PTZ Settings	Alias Settings
against pre-bit		Device date&Time
Call Preset on boot	1 🗸	Settings
PTZ speed		Users Settings
Cruico Viowe		Multi-Device Settings
Cruise views		Basic Network Settings
	Submit Refresh	Wireless Lan Settings
		DDNS Service Settings
		Mail Service Settings
		Ftp Service Settings
		Alarm Service Settings
		PTZ Settings
		Local record path
		Firmware
		Record Schedule
		Alarm Log
		Back

2). Se pueden modificar los parámetros de dirección IP, puerta de enlace y número de puerto de la configuración de red.

		Device information	
	Alias Settings		
Obtain IP from DHCP Server		Device date&Time	
IP Addr	192.168.1.178	Settings	
Subnet Mask	255 255 255 0	Multi Device Settinge	
		Multi-Device Settings	
Gateway	192.168.1.1	Basic Network Settings	
DNS Server2	202.96.134.33	Wireless Lan Settings	
		DDNS Service Settings	
Http Port	99	Mail Service Settings	
	Submit Defresh	Ftp Service Settings	
	Submit Refresh		
		PTZ Settings	
		Local record path	
		Upgrade Device Firmware	
		Record Schedule	
		Alarm Log	
		Back	

## 10. Configuración del alias, Fecha del dispositivo y Ajuste de la hora

- 1) Puede seleccionar cualquier servidor NTP y hacer clic en "Enviar"
- 2) Elija la zona horaria que desee y haga clic en "Enviar" para activarla

		Device information
	Device date&Time Settings	Alias Settings
Device Clock Time	Mon, 21 Sep 2015 13:11:05 UTC	Device date&Time
Device Clock Timezone	(GMT +08:00) Beijing, Singapore, Taipei	Settings
Supe with NTD Conver		Users Settings
Sync with NTP Server		Multi-Device Settings
Ntp Server	time.nist.gov V	Basic Network Settings
	Sync with PC Time	Wireless Lan Settings
		DDNS Service Settings
	Submit Refresh	Mail Service Settings
		Ftp Service Settings
		Alarm Service Settings
		PTZ Settings
		Local record path
		Upgrade Device Firmware
		Record Schedule
		Alarm Log
		Back

3) El nombre de la cámara que verá en pantalla

Alias	Alias Settings IPCAM Submit Refresh	Device information Alias Settings Device date&Time Settings Users Settings Multi-Device Settings Basic Network Settings Wireless Lan Settings DDNS Service Settings Mail Service Settings
		Basic Network Settings Wireless Lan Settings
		Mail Service Settings Ftp Service Settings
		Alarm Service Settings PTZ Settings
		Local record path Upgrade Device Firmware
		Record Schedule
		Alarm Log Back

## 11. Configuración personalizada y Configuración multi-dispositivo

#### 1) Modificación de la contraseña de usuario

					Device information
Users Settings			Alias Settings		
	User		Password		Device date&Time
Visitor		]			Settings
Onerator		]			Users Settings
Operator					Multi-Device Settings
Administrator	admin	]	••••		Basic Network Settings
	<u></u>	,	<u></u>		Wireless Lan Settings
	Submit Re	efresh			DDNS Service Settings
					Mail Service Settings
					Ftp Service Settings
					Alarm Service Settings
					PTZ Settings
					Local record path
					Upgrade Device Firmware
					Record Schedule
					Alarm Log
					Back

- 2) Refresque el dispositivo en la búsqueda LAN para encontrar otras cámaras
- 3) Haga clic sobre "el  $2^{\circ}$  dispositivo" o en cualquier otro dispositivo
- 4) Haga clic en el equipo LAN añadido en la búsqueda y escribe el nombre de usuario y la contraseña.
- 5) Haga clic en "Enviar"

		Device information
	Alias Settings	
		Device date&Time Settings
Device List in Lan		Users Settings
		Multi-Device Settings
	Refresh	Basic Network Settings
The 1st Device	This Device	Wireless Lan Settings
The 2nd Device	IPCAM(192.168.1.154)	DDNS Service Settings
The 3rd Device	None	Mail Service Settings
The 4th Device	None	Ftp Service Settings
The 5fi Device	None	Alarm Service Settings
The 6si Device	None	PTZ Settings
The 7se Device	None	Local record path Upgrade Device
The 8ei Device	None	Firmware
The 9ni Device	None	Record Schedule
attention: If you want to access the device from internet, be sure the host and port that you set can be accessed from internet.		Alarm Log Back
	Submit Refresh	

### Preguntas frecuentes:

#### A. Olvidé la contraseña

- Reinicie su cámara con los valores de fábrica. Con la cámara encendida, debe presionar el botón RESET durante 10 segundos. Encontrará el botón en la parte de abajo de la cámara. En las cámaras de exterior el botón blanco RESET se encuentra en el extremo del cable de alimentación.
- 2) Una vez reiniciada, la cámara recupera los parámetros de fábrica y entonces el nombre de usuario y la contraseña son "admin".

#### B. No hay vídeo, en el navegador aparece la pantalla en negro.

Nota: Si todavía no hay vídeo después de ejecutar el OCX ActiveX, intente habilitar las opciones ActiveX en la configuración de seguridad del Internet Explorer efectuando los pasos siguientes:

- 1. Desactive el cortafuegos de su PC.
- Cambie la configuración del ActiveX en el navegador "Internet Explorer" > "Herramientas" > "Opciones de Internet" > "Seguridad" > "Nivel personalizado" > "Control ActiveX y Plug-ins", todas las opciones ActiveX deben de estar como "Habilitado":

Especialmente:

Activar: Descargar los controles ActiveX sin firmar

Activar: Inicializar y generar Scripts de los controles ActiveX no marcados como seguros

Activar: Ejecutar controles y complementos de ActiveX



a.



b.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

![](_page_16_Picture_1.jpeg)

www.denver-electronics.com

![](_page_16_Picture_3.jpeg)

Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser perjudiciales para su salud y para el medio ambiente, si el material de desecho (equipos eléctricos y electrónicos y baterías) no se manipula correctamente.

Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, llevan un símbolo de un cubo de basura cruzado por un aspa, como el que se ve a continuación. Este símbolo indica que los equipos eléctricos y electrónicos, y sus pilas o baterías, no deberían ser eliminados con el resto de basura del hogar, sino que deben eliminarse por separado.

Como usuario final, es importante que usted remita las pilas o baterías usadas al centro adecuado de recogida. De esta manera se asegurará de que las pilas y baterías se reciclan según la legislación y no dañarán el medio ambiente.

Todas las ciudades tienen establecidos puntos de recogida, en los que puede depositar los equipos eléctricos y electrónicos, y sus pilas o baterías gratuitamente en los centros de reciclaje y en otros lugares de recogida, o solicitar que sean recogidos de su hogar. Puede obtener información adicional en el departamento técnico de su ciudad.

Importador: DENVER ELECTRONICS A/S Stavneagervej 22 DK-8250 Egaa Dinamarca www.facebook.com/denverelectronics

Por la presente, Inter Sales A/S, declara que esta tablet DENVER (DENVER IPC-330 y DENVER IPO-320) cumple con los requisitos esenciales y con otras provisiones relevantes de la directiva europea 1999/5/CE. Puede conseguir una copia de la Declaración de Conformidad en Inter Sales A/S Stavneagervej 22 DK-8250 Egaa Dinamarca