



langattomat Bluetooth-kuulokkeet



Turvallisuustiedot

Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen tuotteen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä ohjeet myöhempiä tarpeita varten.

1. Tämän yhdistelmäpakkauksen tuotteet eivät ole leluja. Pidä se poissa lasten ulottuvilta.
2. Varoitus: Näiden tuotteiden sisällä on litiumpolymeeriakut.
3. Pidä tuotteet poissa lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilta, jotta vältät niiden pureskelun ja nielemisen.
4. Tuotteen käyttö- ja varastointilämpötila on 0 celsiusasteen ja 40 celsiusasteen välillä. Tämän lämpötila-alueen alittaminen tai ylittäminen voi vaikuttaa toimintaan.
5. Älä koskaan avaa tuotteita. Sisällä olevien sähköosien koskettaminen voi aiheuttaa sähköiskun. Vain pätevät henkilöt saavat korjata tai huoltaa laitetta.
6. Älä altista lämmölle, vedelle, kosteudelle, suoralle auringonpaisteelle!
7. Poista kuulokkeet, jos ne vuotavat tai kuumenevat liikaa, jotta vältät palovammat tai ihottumat.
8. Suojaa korvasi kovalta äänenvoimakkuudelta. Kova äänenvoimakkuus voi vahingoittaa korvasi ja vaarana on kuulonmenetyt.

9. Langaton Bluetooth-tekniikka toimii 10 metrin (30 jalan) kantaman sisällä. Suurin tiedonsiirtoetäisyys voi vaihdella esteiden (ihmiset, metalliesineet, seinät jne.) takia tai sähkömagneettisen ympäristön vuoksi.
10. Bluetooth-laitteen säteilevät mikroaallot voivat vaikuttaa elektronisten lääkinnällisten laitteiden toimintaan.
11. Laitteet eivät ole vedenpitäviä. Jos laitteeseen pääsee vettä tai vieraita esineitä, seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku. Jos laitteeseen pääsee vettä tai vieraita esineitä, lopeta käyttö välittömästi.

Tärkeimmät käyttöohjeet:

(1). Bluetooth-pariliitosnäppäin (virta päälle / pois päältä)

* Kytke virta päälle / pois päältä painamalla painiketta kolmen sekunnin ajan. Kytke kuulokkeet päälle, avaa Bluetooth-laite ja etsi pariliitosnimeä "BH918" ja yhdistä se.

*Kun saat puhelun: vastaa puheluun painamalla kerran, hylkää puhelu painamalla pitkään, valitse uudelleen painamalla 2 kertaa.

(2). +:

Langattomassa tilassa lyhyesti painamalla: seuraava kappale; pitkään painamalla: äänenvoimakkuus suuremmalle

(3). -:

Langattomassa tilassa lyhyesti painamalla: edellinen kappale; pitkään painamalla: äänenvoimakkuus pienemmälle

(4). Keskeytä/käynnistä-näppäin:

Langattomassa tilassa yhdellä painalluksella keskeytät/käynnistät toiston

TWS -kuulokkeet



Tärkeimmät käyttöohjeet:

1. Ota kuulokkeet ja avaa Bluetooth-laite ja etsi pariliitosnimeä "G31" ja yhdistä se
2. Vasen kuuloke: Koskettamalla kerran pienennät äänenvoimakkuutta; painamalla kaksi kertaa toistat/keskeytät musiikin; painamalla kolme kertaa käynnistät Sirin; painamalla pitkään 2–3 sekunnin ajan siirryt edelliseen kappaleeseen
3. Oikea kuuloke: Koskettamalla kerran suurennat äänenvoimakkuutta; painamalla kaksi kertaa toistat/keskeytät musiikin; painamalla kolme kertaa käynnistät Sirin; painamalla pitkään 2–3 sekunnin ajan siirryt seuraavaan kappaleeseen
4. Kun saat puhelun, vastaat koskettamalla kumpaa tahansa kuuloketta, pitkällä kosketuksella hylkääät puhelun

langattomat kuulokkeet



Tärkeimmät käyttöohjeet:

- (1).: Kytke virta päälle / pois päältä painamalla pitkään. Avaa Bluetooth-laite ja etsi pariliitosnimeä "EB73" ja yhdistä se. Langattomassa tilassa yhdellä painalluksella

keskeytät/käynnistät toiston

(2). +:

Langattomassa tilassa lyhyesti painamalla: seuraava kappale; pitkään painamalla: äänenvoimakkuus suuremmalle

(3). -:


Langattomassa tilassa lyhyesti painamalla: edellinen kappale; pitkään painamalla: äänenvoimakkuus pienemmälle

(4) . Kun saat puhelun, vastaat puheluun painamalla kerran, hylkää puhelun painamalla pitkään

langattomat kuulokkeet



Tärkeimmät käyttöohjeet:

(1).  : Kytke virta päälle / pois päältä painamalla pitkään. Avaa Bluetooth-laite ja etsi pariliitosnimeä ”BT698” ja yhdistä se.

Langattomassa tilassa lyhyesti painamalla: seuraava kappale; pitkään painamalla: äänenvoimakkuus suuremmalle

(2). -: Lyhyt painallus: edellinen kappale; pitkään painamalla: äänenvoimakkuus pienemmälle

Langattomassa tilassa lyhyesti painamalla: edellinen kappale; pitkään painamalla: äänenvoimakkuus pienemmälle

(3) . +: Lyhyt painallus: seuraava kappale; pitkään painamalla: äänenvoimakkuus suuremmalle

(4) :  : Toista/keskeytä musiikki painamalla kerran.

Kun saat puhelun, vastaat puheluun painamalla kerran, hylkää puhelun painamalla pitkään; soitat takaisin painamalla kaksi kertaa

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, TEKIJÄNOIKEUS: DENVER A/S



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jättemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot on merkitty alla olevalla rastitun jätteen symbolilla. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana vaan ne on hävitettävä erikseen.

On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan. Tällä tavoin voit varmistaa, että paristot kierrätetään lain mukaan eivätkä ne vahingoita ympäristöä.

Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu keräyspisteitä. Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot voi viedä itse ilmaiseksi pisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Inter DENVER A/S vakuuttaa, että radiolaitetyyppi BTC-413 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: Mene osoitteeseen: www.denver.eu/ ja napsauta hakukuvaketta verkkosivuston yläreunassa. Kirjoita mallinnumero: BTC-413 Siirry nyt tuotesivulle, RED-direktiivi näkyy latausten/muiden latausten alla

Käyttötaajuusalue:

Maks. lähtöteho:

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Tanska/Denmark
www.facebook.com/denver.eu

Varoitus: Litiumparisto sisällä